

Guia do Usuário DS3MX Painel de Alarme

Armando o sistema: [Senha]+ tecla [ON]

Entre com a senha Master ou uma das senhas de usuário seguida pela tecla [ON] (Se a senha estiver correta o indicador vermelho de Armado irá piscar enquanto o sistema estiver armado.)

Se o sistema foi configurado para uma zona de saída com atraso, o teclado emitirá um 'Bip' durante o tempo de saída. O Bip de saída mudará a cadência dos bips durante os últimos 20 segundos do tempo programado como saída.

Após o tempo de saída expirar, o indicador vermelho de Armado ficará constantemente aceso. No caso de violação de qualquer zona (exceto as zonas programadas com tempo de retardo) será ativado o alarme do sistema imediatamente.

Desarmando o Sistema: [Senha]+ tecla [OFF]

Entre a senha Master ou uma das senhas de usuário seguida pela tecla [OFF]. (se uma zona com retardo é primeiramente acionada, a senha tem que ser digitada antes de expirar o tempo de retardo programado).

O indicador vermelho de Armado sairá da condição de piscar e apagará, indicando que o sistema está desarmado.

Arme Rápido: Pressione a tecla [ON] por 3 segundos

Se o sistema foi programado pelo instalador para permitir o arme rápido, segurando a tecla [ON] por 3 segundos, será iniciado o processo de arme. Para desarmar, o sistema sempre irá requerer o código do usuário seguido da tecla [OFF].

Cancelamento de Alarme: [Senha]+ tecla [OFF]

Entre a senha Master ou uma senha de usuário seguida de tecla [OFF] para reconhecer um alarme e silenciar a sirene imediatamente.

Tecla de Pânico: [*]+[#]

Nota: Seu sistema deve ser programado na hora da instalação para se poder fazer uso desta função.

Em uma emergência, pressionando a tecla [*] e [#] simultaneamente por 3 segundos ativará um alarme. Entrando um código de usuário haverá uma restauração à condição normal, saindo da condição de pânico.

Limpeza do histórico de alarme : Pressione a tecla [#] por 3 segundos

Pressione a tecla [#] por 3 segundos enquanto no modo Desarmado para cancelar todos os indicadores de histórico de alarmes.

Se um alarme ocorre enquanto o sistema está armado, o indicador da zona que causou o alarme acenderá continuamente. Quando o sistema for desarmado, o indicador da zona que causou o alarme ficará piscando. Pressionando a tecla [#] por 3 segundos enquanto o sistema estiver desarmado irá apagar os indicadores.



Desabilitar uma Zona:

[Senha]+tecla [Bypass]+[Número da Zona]+tecla [ON]

Uma zona programada no momento da instalação com opção de desabilitar, poderá ser desabilitada na hora do Arme do sistema. O desabilitar de uma zona é permitido com a zona normal ou em falha. Para desabilitar uma zona, entre a senha Master ou a de um usuário, pressione a tecla [Bypass] seguida do número da zona que se deseja desabilitar (Zona 1, Zona 2, Zona 3), ou alguma combinação de zonas 1,2&3) (ex. Zona 1 pressione a tecla 1) então pressione a tecla [ON] para iniciar um ciclo de Arme e tempo de saída se programado. Todas as zonas que foram desabilitadas serão restauradas ao modo normal quando o sistema for desarmado.

Uma vez que a zona foi desabilitada, o indicador da zona ficará piscando rapidamente 2 vezes por segundo para indicar o estado da zona.

Restabelecimento de Alarme de incêndio : [Senha]+tecla [Reset]

A função de restabelecimento de alarme de incêndio é fornecida para permitir a interrupção da alimentação dos detectores de fumaça fazendo o seu restabelecimento à condição normal. Esta função deve ser habilitada durante o processo de instalação. Somente é permitido a ao usuário com o código Master, execução dessa função.

Nome	Estado	Descrição
Zona 1	Acesa	Zona 1 Alarmada/Violada
	Apagada	Zona 1 normal
	Piscando (0,5 seg. Ligada, 0,5 seg. desligada)	Zona 1 Histórico de alarme
	Piscando rapidamente 2 vezes a cada 2 segundos	Zona 1 Desabilitada
Zona 2	Acesa	Zona 2 Alarmada/Violada
	Apagada	Zona 2 normal
	Piscando (0,5 seg. Ligada, 0,5 seg. desligada)	Zona 2 Histórico de alarme
	Piscando rapidamente 2 vezes a cada 2 segundos	Zona 2 Desabilitada
Zona 3	Acesa	Zona 3 Alarmada/Violada
	Apagado	Zona 3 normal
	Piscando (0,5 seg. Ligada, 0,5 seg. desligada)	Zona 3 Histórico de alarme
	Piscando rapidamente 2 vezes a cada 2 segundos	Zona 3 Desabilitada
Armada	Piscando (0,5 seg. Ligada, 0,5 seg. desligada)	Atraso de saída
	Aceso	Sistema Armado
	Apagado	Sistema Desarmado
Energia	Aceso	Alimentação OK
	Apagado	Sem alimentação

Destravando Portas : **[Senha] + tecla [*]**

Se habilitado, entrando a senha do usuário para destravar a porta, seguida da tecla [*] , ativará a função Requisição-de-Saída, destravando alguma trava elétrica conectada ao sistema.