

MANUAL DE INSTALAÇÃO

- ✓ O ASDT tem capacidade para até 10 números telefônicos programáveis com até 16 dígitos cada
- ✓ Discagem por Pulso ou Tom
- ✓ Possui entrada de disparo silencioso

INSTALAÇÃO

Borne+ : Ligue neste borne a alimentação 12V

Borne NEG : Alimentação negativa

Borne DISP : Este é o borne de disparo. Quando aparecer um pulso positivo, o discador entrará em funcionamento

Borne LINHA : A linha telefônica deverá entrar neste borne, antes que passe por qualquer aparelho

Entrada Disparo Silencioso : Quando aparecer sinal positivo por mais ou menos 4 segundos faz um ciclo de discagens. A discadora sai de fábrica para a discagem via Tom. Para discagem por pulso ligar "JUMP" J-P/T

- ✓ Para uso com módulo de voz, cortar "JUMP" JVM

PROGRAMAÇÃO

- ✓ Aperte a tecla "PROG" mais o número da memória que deseja programar (de 0(10)) e aperte "ENT" em seguida digite o número do telefone a ser programado, como se estivesse discando num telefone comum. (Obs.: Se estiver sendo ligado em um PABX e necessite de um número para buscar linha externa, basta digitar este número antes do telefone a ser programado)
- ✓ Quando o número telefônico for igual a capacidade de dígitos da memória (16), o led amarelo se apagará automaticamente. Caso o número for menor do que a capacidade total da memória, aperte "ENT" para finalizar a gravação
- ✓ Proceda da mesma forma para as demais programações.
- ✓ Para reprograma-la, siga os mesmos passos para a programação
- ✓ Para apagar uma memória que já esteja programada, digite "PROG" + o número da memória a ser apagada e digite duas vezes a tecla "ENT"

TESTE

Para testar uma memória, digite "PROG" + número da memória a ser testada (de 1 a 0(10)) + "ENT" + "FF".

Distribuição: Tucano Comércio de Alarmes e Sistemas Eletrônicos

Fone/Fax: (41) 3286-2867

www.tucanobrasil.com.br - tucano@tucanobrasil.com.br

MANUAL MÓDULO DE VOZ PARA DISCADOR TELEFÔNICO ASDT

PARA INSTALAR:

Localize o conector de cinco pinos do discador ASDT e faça o acoplamento do módulo de voz com os mesmos componentes para o lado de baixo.

PARA GRAVAR

Aperte a micro-chave ao lado do "led" e fale próximo ao microfone uma mensagem de até 20 segundos.

PARA TESTAR

Proceda de acordo com o manual do discador ASDT. Não esqueça de, após o teste confirmar se a mensagem ficou satisfatória.