


## CAIXA PORTA CHAVE COM BOTÃO DE ACIONAMENTO



- Caixa porta chave tipo quebre o vidro
- Equipamento destinado para guardar uma chave que será usada em caso de emergência
- Pode ser conectado a uma central de detecção e alarme de incêndio, pois possui um botão de acionamento acoplado
- Está em conformidade com as normas nacionais
- Botão de acionamento push button NF

Equipamento destinado para guardar uma chave que será usada em caso de emergência. Pode ser conectado a uma central de detecção e alarme de incêndio.

### ➤ ESQUEMA DE LIGAÇÃO





### ➤ LIGAÇÃO OPCIONAL DO BOTÃO

Caso queira proteger a caixa porta chave contra atos de vandalismo, pode-se ligar o botão diretamente no setor desejado da central de alarme de incêndio.

Soldar fio de 0,75mm e ligar o conector B e outro na placa de setores da central.

### ➤ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tipo de botão:</b>	Push botton NF
<b>Caixa:</b>	500mA
<b>Pintura:</b>	Epoxi
<b>Fixação:</b>	Sobrepor
<b>Cor:</b>	Vermelha
<b>Dimensão(A x L x P):</b>	114 x 135 x 60mm
<b>Peso:</b>	390g

### Atenção!!!

**Este equipamento não possui sirene conjugada e não substitui o acionado quebre o vidro.**