

Guia Rápido de uso do kit SOLO



Solo 332* Dispensador de spray disponível para detectores largos.

Solo 330 Dispensador de spray de teste



Desrosqueie e remova o copo de retenção.



Posicione o spray dentro do copo.



Rosqueie o copo de retenção. Ajuste até ativar o spray, então desrosqueie suavemente.



Inspira o solo 330 no bastão. Posicione o Solo 330 sobre o detector e pressione para cima até ativar o aerosol (por 1 segundo).

5 Se o detector não responder em 10 segundos, repita o teste com intervalos de 10 segundos. O número total de borrifadas do spray não deve exceder 5. Se o detector não ativar, verifique o equipamento e tente novamente. Caso o detector não ative, será necessário uma análise aprofundada.

Manutenção: Excesso de líquidos podem ocorrer após longos períodos de uso do equipamento. Para limpar, use uma flanela sem fiapos. Lave o copo de retenção com um detergente neutro em água morna e seque bem.

DICA: Para evitar desperdício do aerosol em transporte, desrosqueie o copo de retenção por 2 voltas completas.



Solo 46 Dispositivo sem fio para teste de detectores de temperatura



Inspira a bateria carregada no aquecedor e no bastão.




Pressione o botão vermelho para ligar. O led verde acenderá indicando estado de espera.



Ajuste a trava e posicione sobre o detector.

Dica: Tenha certeza que o sensor fique firme na base do dispositivo.



A ferramenta vai iniciar automaticamente quando o feixe infravermelho dentro do copo ativar. O LED verde vai disparar numa frequência maior. Segure no lugar até que o alarme dispare. Quando o detector alamar, remova a ferramenta do detector. O dispositivo vai voltar ao estado de espera (LED verde piscando lentamente), e o soprador interno vai resfriar o aquecedor por alguns segundos. Após testar, desligue o dispositivo pressionando o botão vermelho.

Solo 760 Carregador de Bateria



Conecte o carregador a fonte de alimentação. A luz verde irá acender.



Conecte a bateria ao carregador. A luz amarela irá acender indicando: carga rápida. Quando a bateria estiver completamente carregada o LED de CARGA RÁPIDA irá apagar e o led de CARGA LENTA irá acender.



Tomada padrão internacional e carregador veicular.

DICA: É recomendado que descarregue completamente a bateria em modo normal antes de realizar uma nova recarga.



Solo 200 Ferramenta Universal de Remoção de Sensores




Puxe e gire os encaixes para ajustá-los conforme o tamanho do detector.



Quando inserir no bastão, localize o botão de baixo e use para travar e usar o dispositivo em diferentes ângulos.



Quando inserir no bastão, localize o botão de cima para travar e usar o dispositivo na vertical.



Encaixe no detector, gire e puxe para removê-lo.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - AMÉRICA DO SUL:

SEGURANÇA INDUSTRIAL

www.segind.com.br - (41) 4063-9687



Solo A4 (GBSC)

PARA TESTE DETECTOR DE FUMAÇA



Desenvolvido para ser usado com o Dispensador Solo 330 (ou 332*)

IMPORTANTE:

Siga as orientações antes de usar. Ao fim da vida útil, descarte em lugar adequado.

Solo C3 (GBSCO)

PARA TESTE DETECTOR DE CO



Desenvolvido para ser usado com o Dispensador Solo 330 (ou 332*)

IMPORTANTE:

Siga as orientações antes de usar. Ao fim da vida útil, descarte em lugar adequado.

Solo A7

SPRAY PARA LIMPEZA DE DETECTORES



Desenvolvido para ser usado somente com as mãos. Use a ferramenta Solo 200 para remover os detectores.

IMPORTANTE:

Siga as orientações antes de usar. Ao fim da vida útil, descarte em lugar adequado.

Solo C6 (GBSCO) PARA TESTE DETECTOR DE CO



Feito para ser usado somente em Detectores de CO que possuem a opção de **Teste Rápido**. Inspira o tubo de aplicação no spray, então posicione-o no local indicado no detector de CO.


IMPORTANTE:

Siga as orientações antes de usar. Ao fim da vida útil, descarte em lugar adequado.

AVISO: Não use com nenhum outro tipo de detector de CO ou com qualquer tipo de dispensador.



Solo 100 & Solo 108 Bastão Telescópico



Expanda o bastão solo



Gire para travar o botão



Inspira a ferramenta no bastão

Atenção: É recomendado o uso máximo de 3 bastões extensor.

Atenção: Os batões podem ser limpos com detergente neutro em água morna e com um pano sem fiapos. Não é necessário o uso de lubrificantes.

O bastão Solo 101 1,3m pode ser usado como extensão do Solo 100 & Solo 108 ou de forma independente com as ferramentas solo.

